

REINIGUNG

Achtung: Tränken Sie EchoPanel® nicht mit Wasser oder anderen Reinigungsflüssigkeiten.

Regelmäßige Reinigung

- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Saugen Sie regelmäßig mit geringer Saugkraft und einem weichen Aufsatz.
- Professionelle Reinigung empfohlen.
- Benutzen Sie keine Geschirrspül- oder Waschmittel, sondern nur Polsterreinigungsmittel.
- Vor der Wiederverwendung vor direkter Hitze schützen und gründlich trocknen lassen.

Punktuelle Reinigung

- Behandeln Sie verschüttete Flüssigkeiten und Flecken so schnell wie möglich.
- Vermeiden Sie konzentriertes Reiben und üben Sie nur minimalen Druck aus.
- Kratzen Sie den Schmutz oder die Mopp-Flüssigkeit vorsichtig von der Oberfläche, schrubben Sie nicht.
- Verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel streng nach Anleitung, um die Rückstände des verschütteten Produkts zu entfernen.
- Lösungsmittel für die chemische Reinigung können für die Fleckenreinigung verwendet werden.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt sein könnte.